

Прочитайте фрагмент инструкции к посудомоечной машине и выполните задания 14 и 15.

<p>Забывтая посуда?</p> <p>Забывтую посуду можно добавить в любой момент времени до того, как откроется емкость с моющим средством.</p> <p>1 Слепка приоткрыть дверцу, чтобы остановить цикл мойки. 4 Закрыть дверцу.</p> <p>2 После того, как форсунки перестанут работать, можно 5 Посудомоечная машина начнет работать спустя 10 секунд.</p> <p>открыть дверцу полностью.</p> <p>3 Добавить забывтую посуду.</p>	
<p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!</p> <p>Опасно открывать дверцу машины во время мойки.</p>	
<p>ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЕМЛЕНИЮ</p> <p>Данный прибор должен иметь заземление. В случае неисправности или поломки заземление уменьшит опасность удара электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления для электрического тока. Данный прибор оборудован шнуром, включающим проводник заземления оборудования и заземляющий штекер. Штекер должен быть подключен к соответствующей розетке, которая устанавливается и заземляется в соответствии со всеми местными стандартами и требованиями.</p>	<p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!</p> <p>Неправильное подключение проводника заземления оборудования может привести к опасности удара электрическим током. Необходимо обратиться к квалифицированному электрику или сервисному представителю, если существуют сомнения относительно правильного заземления прибора. Запрещается заменять штекер, входящий в комплект поставки прибора, если он не подходит к розетке. Необходимо наличие соответствующей розетки, установленной квалифицированным электриком.</p>

В инструкции не рекомендуется резко открывать дверцу посудомоечной машины во время работы. Почему это может представлять опасность?